


# 6. SCHEMATIC DIAGRAM

\* La présentation et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par suites d'améliorations éventuelles.  
 \* Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 \* Design and specifications subject to change without notice for improvement.



- S<sub>1</sub> (a-e) SELECTOR
  - 1. FM MONO
  - 2. FM AUTO
  - 3. AM
- S<sub>2</sub> ANT ATT
  - 1. OUT
  - 2. IN
- S<sub>3</sub> HAND WIDTH
  - 1. WIDE
  - 2. NARROW
- S<sub>4</sub> USE CANCELLER
  - 1. OUT
  - 2. IN
- S<sub>5</sub> HITTING
  - 1. ON
  - 2. OFF
- S<sub>6</sub> CALIBRATION LEVEL
  - 1. OUT
  - 2. IN
- S<sub>7</sub> LOW PASS FILTER
  - 1. ON
  - 2. OFF
- S<sub>8</sub> METER SELECTOR
  - 1. SIGNAL
  - 2. MULTI PASS
- S<sub>9</sub> POWER
  - 1. OFF
  - 2. ON
- S<sub>10</sub> DE EMPHASIS
  - 1. 50μs
  - 2. 75μs

	JAPAN ONLY	EXPORT ONLY
R <sub>101</sub>	15k ± 2	10k ± 2
R <sub>102</sub>	15k ± 2	10k ± 2
C <sub>101</sub>	1000 ± 2	0.0039 ± 2

\* R<sub>223, 220</sub> 22 Ω 1/2 W FUSING RESISTOR