
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
Q511 2SD733 REG.
Q510 2SK246 REG.
D518 HZ6BIL
Q202 2SK30A SWITCHING
IC203 TL072CP AF AMP
IC204 NE5532P V-I CONVERTER
IC202 TC4066BP ANALOG SWITCH
[ACT BOARD]
OUTPUT AUDIO CURRENT TRANSFER
L-CH
R-CH
D203 1S1555
Q501 2SC1826
Q502,503 2SC2458
Q504 2SK246
D501,502 10DF2
T901 POWER TRANSFORMER
D511 HZ6BIL
Q410 2SB734
Q505 2SC1826
D503 – 508 10E2
D405 HZ7C2L
D512,513 HZ6BIL
Q506 2SB733
Q507 2SD774
D514,515 HZ302L
D516 HZ16L
D509,510
AEP, UK MODEL
[AC SWITCH BOARD]
AC INPUT 220/240V~ 50/60Hz
US, CANADIAN MODEL
AC INPUT 120V~ 50/60Hz
[TUNER BOARD (1/2)]
IC605 SI1024N2LL LATCH
IC606 M54517P LAMP DRIVE
IC607 μPD4049C BUFFER
Q404,411 2SC2458 MUTING
Q403 2SC1364 RELAY DRIVE
Q201 2SA1048 SWITCHING
D401 – 403,406 1S1555
[DISPLAY BOARD (1/2)]
Q408
Q409
Q407
Q406
Q405
Q404
D408
D407
D406
D405
D404
D403
D402
D401